



OPCJA NAPISÓW PRZY PLIKACH DIVX
POLSKA CZCIONKA W NAPISACH SRT

KINA DOMOWE: TH-S11; TH-S33; TH-S55; TH-S66;
SYSTEMY MUZYCZNE: UX-GD6;

UPGRADE URZĄDZENIA

1. Podłącz urządzenie do telewizora i włącz telewizor
2. Przygotowanie płyty CD z plikami DivX
 - a. Plik tekstowy musi posiadać taką samą nazwę co plik z filmem DivX
 - b. Na jednej płycie CD umieszczony może być jeden film DivX z jednym plikiem tekstowym
 - c. Plik tekstowy musi być w formacie SRT
 - d. Do konwersji plików TXT na format SRT zalecany jest program SUBEDIT
[_http://subedit.prv.pl/_](http://subedit.prv.pl/)

PROCEDURA

Włącz urządzenie , upewnij się, że w urządzeniu nie ma płyty

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij w ciągu 3 sekund kolejno następujące przyciski:

MENU/PL 1 7 3 9 ENTER

2. Jeśli wykonałeś procedurę poprawnie w lewym górnym rogu podłączonego telewizora pojawi się komunikat: „SUB ON” (powtórzenie procedury dezaktywuje opcję, co jest potwierdzone komunikatem „SUB OFF”)
3. Włóż płytę CD z nagrany filmem DivX oraz plikiem napisów (plik z napisami musi posiadać taką samą nazwę jak plik z filmem DivX; plik tekstowy musi posiadać format SRT)
4. Na ekranie podłączonego telewizora pojawi się plik .AVI
Naciśnij przycisk „PLAY”
5. Po uruchomieniu filmu, naciskaj przycisk „SUBTITLE” aż do wybrania pożądanej czcionki z polskimi znakami